

ÚVOD

Drevená podlaha je jednou z najobľúbenejších podlahových krytín v interiéri. Svoj prirodzený a jedinečný dizajn nechá vyniknúť v každej miestnosti. Každodenné chodenie, vystavovanie rôznemu namáhaniu a nečistotám, ktoré si prinesieme z vonku, občasné nehody s vodou, potravinami, detskými farbami, domáce zvieratá či aktívny život... Podlahy sú najviac aktívne namáhané konštrukcie v interiéri, a teda dochádzka k ich rýchlejšiemu opotrebeniu v porovnaní s inými prvkami. Preto pri správnej a pravidelnej údržbe je možné podstatne predĺžiť, resp. zachovať kvalitu,

odolnosť, vzhľad a docieľiť tak aj dlhšiu životnosť podlahovej krytiny. Nehovoriac o udržaní čistého a zdravého vnútorného prostredia. Mnoho ľudí nepripisuje údržbe až takú dôležitosť, a ako by jeden povedal: „Stačí predsa vedro vody, nejaké mydlo a mop. Čo by sa takto dalo pokaziť?“ Pomerne veľa. Preto uvedieme niekoľko všeobecných zásad, ako má správna údržba a čistenie podlahy vyzeráť.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE ZACHOVANIE DLHŠEJ ŽIVOTNOSTI A VZHĽADU

Nepodceňujte prvé čistenie podlahy po montáži

Dôkladné odstránenie hrubých nečistôt a prachu metlou s mäkkými štetinami, mopom z mikrovlákna alebo vysávačom s mäkkým nadstavcom. Podlahu následne vyčistíte vodou a prípravkom určeným na daný typ podlahy, ktorý doma máte. Postup opakujte aspoň dvakrát, resp. pokiaľ voda nezostane čistá. Pozor na premočenie podlahy. Medzi jednotlivými umývaniami nechajte podlahu prirodzene vyschnúť a mop vždy dobre vyžmýkajte.

Zabezpečte si čistiace rohože / čistiace zóny

Zabráňte tak nanoseniu nečistoty, vody, piesku, kamienkov, a pod. z vonku. Ideálne je umiestniť takéto rohože ku všetkým vstupným dverám z exteriéru do interiéru.

Nepoužívajte prípravky, ktoré nie sú určené na čistenie podláh

Napríklad ocot, agresívne čistiace prostriedky či rozpúšťadlá, drsné kefy či nevhodné nadstavce na vysávač. Ani univerzálne čističe nemusia plniť účel. Môžu obsahovať látky, ktoré nerešpektujú pH danej podlahy, môžu ju vysušiť alebo môže byť podlaha po ich použití klzká.

Menej vody = viac úžitku

Najväčším nepriateľom drevenej podlahy je voda. Vo všeobecnosti platí, že akúkoľvek podlahu nie je vhodné vystavovať nadmernému premočeniu, tzn. umývanie príliš

mokrým mopom / handrou, resp. ani časté umývanie nie je úplne ideálne. Obzvlášť si treba dávať pozor pri drevených či laminátových podlahách, kde môžu podlahy vplyvom vody napučať alebo sa inak deformovať.

Použite ochranné podložky pod nábytok

Či už plstené, korkové alebo gumené – umiestnite ich na spodnú časť nábytku a stoličiek. Plstené podložky sa odporúča pravidelne vymieňať, pretože priťahujú nečistoty a môžu byť zdrojom škrabancov.

Včasný odstránenie škvŕn

Ubezpečte sa, aby bola rozliata voda alebo iné tekutiny ihneď odstránené. Neodkladne odstráňte škvŕny od kávy, červeného vína alebo kečupu, aby sa zabránilo vzniku trvalých škvŕn. Ak chcete odstrániť nepoddajné škvŕny, obráťte sa na predajcu parkiet. Extrémne znečistené podlahy sa musia čistiť ručne vlhkou handričkou. Nepoužívajte veľmi mokré utierky s veľkým obsahom vody, pretože by mohlo dôjsť k napučaniu dreva. Nepoužívajte parné čističe.

Pravidelná a periodická údržba

Pravidelnosťou sa myslí odstránenie každodennej nečistoty vhodným spôsobom. Periodická údržba predstavuje napríklad „sezónne“ oživenie - aplikovanie (údržbového) oleja/vosku na drevenú podlahu.

SPRÁVNA VLHKOSŤ A TEPLOTA V MIESTNOSTI

Údržba drevenej podlahy spočíva aj v dodržiavaní správnej vlhkosti a teploty v miestnostiach. Vlhkosť v miestnosti, kde sa nachádza drevená podlaha, by nemala presahovať 55 – 65 % bez ohľadu na ročné obdobie – či v lete alebo v zime. Zmeny vlhkosti by mohli spôsobiť fyzikálne zmeny a vlastnosti dreva, sprevádzané akustickými prejavmi (praskanie, vrzganie a pod.). Primeranú vlhkosť v miestnosti treba udržiavať nielen kvôli podlahe, ale aj kvôli nábytku z masívu. V neposlednom rade, správna vlhkosť je dôležitá aj pre ľudský organizmus

a jeho dýchacie cesty. Podlahu chráňte aj pred priamym slnečným žiarením, ktoré by mohlo drevo odfarbovať. Na okná použite ochranné kryty, žalúzie či záclony. Teplota v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 18 – 22 °C. Tieto podmienky je možné monitorovať pomocou elektronického vlhkomeru alebo meteostanicou (obzvlášť dôležité počas vykurovacieho obdobia). Optimálnu relatívnu vlhkosť je možné udržiavať pomocou elektrického zvlhčovača.

STAROSTLIVOSŤ PODĽA TYPU POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Pri údržbe drevených podláh treba vedieť, že rôzne drevené povrchy vyžadujú rôzne spôsoby ošetrovania. Či už sa jedná o olej, vosk alebo lak, každá povrchová úprava sa líši v odolnosti a úrovni starostlivosti a údržby. Každý typ povrchovej úpravy vedie k potrebe rôznych techník ošetrovania a cyklov čistenia a údržby.

prelakovať. Je veľmi komplikované svojpomocne obnoviť parkety po úplnom opotrebovaní laku. Brúsenie a lakovanie nechajte na odborníkov.

OLEJOVANÉ POVRCHY

Olejovaná povrchová úprava zvyčajne zvyšuje prirodzený vzhľad a štruktúru dreva, pričom samotný olej zvyšuje odolnosť voči opotrebovaniu, nečistotám a vlhkosti. Po samotnej pokládke podlahy alebo počas pokládky môže stále v interiéri dochádzať k vzniku stavebného prachu, a to predovšetkým z dôvodu nedokončených stavebných prác či zariadenia interiéru. Drevená olejovaná podlaha je v období zrenia povrchu veľmi citlivá na poškodenie stavebným prachom a mechanickým poškodením. Stavebný prach má silne alkalické (zásadité) pH, ktoré reaguje s nedozretým povrchom a zapríčiní jeho povrchové poškodenie formou zmatnenia povrchu podlahy. Navyše prach pri používaní a čistení podlahy pôsobí ako jemné brusivo a poškodenie podlahy ďalej prehĺbuje. Pokiaľ možno zamedzte vzniku prachu a podlahu pred zaprášením chráňte! Pokiaľ však podlahu zakryjete, dbajte, aby prach nevnikal pod prikrývku, kde sa potom s vedomím zakrytej podlahy zašliape do pórov dreva a kamienky môžu vytvoriť hlboké, ťažko opravovateľné poškodenie. Majte na vedomí, že pri zakrytí podlahy, pozastavujete dozrievanie oleja a doba vyzrievania sa tým patrične predlžuje. Podlahu však nezakrývajte na dobu dlhšiu ako 3 týždne.

LAKOVANÉ POVRCHY

Po inštalácii drevených lakovaných podláh je nutné ich vyčistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom pre lakované povrchy. Čistiace prostriedky sa dodávajú buď vo forme koncentrátu na riedenie vodou (postupujte podľa pokynov) alebo už v zriedenej forme čistiaceho prostriedku v podobe spreja (jednoduchšie a rýchlejšie riešenie). Pred samotným vlhkým čistením musí byť podlaha dôkladne povysávaná, aby sa odstránili tvrdé a hrubé nečistoty. Na dodatočnú ochranu parkiet použite prípravok na ošetrovanie parkiet, ktorý obsahuje určité percento laku. Po prvej impregnácii použite prostriedok na ošetrovanie parkiet 1-2 krát za rok, aby sa oživil lak a prekryli drobné škrabance. Po nanosení prostriedku na ošetrovanie parkiet, nevstupujte na podlahu niekoľko hodín. Postupujte podľa pokynov uvedených na výrobku. Ak chcete odstrániť agresívnejšie škvrny, obráťte sa na odborníka, kvôli vhodnosti rôznych čistiacich prostriedkov pre konkrétne škvrny. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce vosk. Nečistite tečúcou vodou. Ak sa lak výrazne opotrebováva, je možné parkety prebrúsiť a opätovne

STAROSTLIVOSŤ PODĽA TYPU POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Na čistenie olejovaných podláh používajte výlučne prostriedky odporúčané výrobcom podlahy. Pri čistiacom prostriedku, ktorý používate, postupujte podľa pokynov výrobcu. Všeobecnými inštrukciami sú povysávanie podlahy alebo dôkladné vyčistenie podlahy. Čistiaci prostriedok pred aplikáciou dôkladne premiešajte. Koncentrované prostriedky rozriedte s vodou (postupujte podľa návodu na výrobku). Naneste čistiaci prostriedok na drevenú podlahu pomocou mäkkej tkaniny namočenej v roztoku. Roztok nesmie kvapkať z látky. Pre väčšie povrchy použite dve vedrá, z ktorých jedno obsahuje zmes vody a čistiaceho prostriedku a druhé obsahuje čistú vodu na opláchnutie handričky. Vždy prepláchnite handričku v čistej vode pred ponorením do vody obsahujúcej čistiaci prostriedok. Čistiacu handričku po vyčistení podlahy dôkladne vyperte, aby ste ju mohli opätovne použiť. Pravidelne udržiavajte svoju podlahu čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Najprv, ho používajte každý týždeň alebo v závislosti od starostlivosti, ktorú vaša podlaha potrebuje vzhľadom na jej opotrebenie, ale nie menej ako raz za mesiac. Pri každom použití čistiaceho prostriedku pre olejované povrchy, bude vaša podlaha menej náchylná na nečistoty a škvrny. Po pravidelnom "mokrom" čistení môžete odstrániť zostávajúce tvrdé škvrny s niekoľkými kvapkami koncentrovaného čistiaceho prostriedku aplikovaného priamo na škvrny. Nechajte pôsobiť približne 5 minút a očistite ju znova s normálnym čistiacim roztokom (voda + čistiaci prostriedok). Olejované povrchy sa musia pravidelne obnovovať aj údržbovým olejom. Použitím oleja na povrchy, na ktorých sa ochranná olejová vrstva opotrebovala, podlaha získa opäť príjemný vzhľad. Používajte vhodný olej (prírodný alebo biely), v závislosti od toho, akým olejom máte naolejovaný povrch. Pred aplikáciou oleja musí byť podlaha

úplne čistá. Je potrebné odstrániť zvyšky čistiacich prostriedkov, podlahu vyčistíte intenzívnym čistiacim prostriedkom. Potom začnite olejovať podlahu. Podlahu olejujte skôr, ako sa ochranná vrstva úplne opotrebuje, pretože sa stratí pekný vzhľad podlahy, ktorý nemusí byť znovu obnovený. Pri olejovaní musí byť teplota miestnosti medzi 16° a 20° C. Aplikujte olej na podlahu a rovnomerne ho rozotrite pomocou leštiaceho stroja s vhodnou plstou alebo ručne s bavlnenou handričkou. Nechajte 10 až 15 minút pôsobiť. Postup opakujte dovtedy, pokiaľ bude celý povrch dobre impregnovaný. Všetok nadbytočný olej, ktorý nevsiakol do podlahy, odstráňte vhodnou handričkou. Aby sa zabránilo prílišnému použitiu oleja na jednotlivé vrstvy, odporúča sa použiť rozprašovač. Po hodine ručne preleštite podlahu alebo použite leštiaci stroj (150 otáčok za minútu) s bielou alebo červenou plstou pre lepšie výsledky. Rohy v miestnostiach alebo iné ťažko dostupné miesta vyleštite ručne. Leštite dovtedy, kým nebude povrch suchý. Posledné leštenie musí byť vykonané v smere drevených vlákien.

Upozornenie: Nebezpečenstvo samovznietenia! Utieryky nasiaknuté olejom musia byť opláchnuté vodou ihneď po ukončení prác a vysušené vonku. Olej nechajte schnúť najmenej 24 hodín pred použitím podlahy. Olej sa vstrebáva približne jeden týždeň, preto buďte zvlášť opatrní, napr. pri presúvaní nábytku. Na zvýšenú ochranu proti nečistotám môžete povrch dodatočne ošetriť s čistiacim prostriedkom až po približne 7 dňoch.

Nepoužívajte utierky obsahujúce mikrovlákná, môže sa stať, že vaša podlaha zdrsne a bude náchylnejšia na zachytávanie nečistôt. Používajte iba utierky vyrobené z prírodných materiálov ako bavlna alebo plst.

Toto sú všeobecné pokyny pre starostlivosť a údržbu drevených podláh. Každá podlaha má špecifickú úpravu, ktorá si vyžaduje individuálny prístup a použitie vhodných prípravkov odporúčaných výrobcom. O vhodnosti použitia prostriedkov k údržbe Vašej podlahy sa informujte priamo v našej predajni BAUSAD, spol. s r.o..