

# Montážne pokyny Celoplošné lepenie dizajnových podláh MeisterDesign. pro



MeisterDesign. pro je vysokokvalitná dizajnová podlaha na celoplošné lepenie. Na inštaláciu je potrebný precízny prístup a znalosti špecifické pre daný produkt.

## Všeobecné informácie:

Podklad musí byť pripravený v súlade s VOB DIN 18 365. Príslušné informačné listy ako informačný list TKB č. 8 Musí sa dodržiavať „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“ (Hodnotenie a príprava podkladov pre podlahy a parkety). Vzhľadom na požadovanú úroveň rovinnosti podkladu odporúčame konzultovať technický informačný list č. 02 od Zentralverband für Parkett und FußbodenTechnik (Ústredná asociácia pre parketové podlahy a podlahovú techniku) a BEB (Federálny zväz poterov a podlahových krytin).

MEISTERWERKE odporúča lepidlo s nízkymi emisiami a bez rozpúšťadiel (RAL - Blue Angel alebo EC1) používané so systémovo špecifickou prípravou podkladu. Aby sa dosiahlo optimálne pokrytie zadnej strany a bezpečné prilnutie, je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu lepidla týkajúce sa požiadaviek na spracovanie, vhodný ozubený stierku na lepidlo, množstvo nanášania a dobu spracovania. Pri použití kontaktného lepidla alebo lepidla na báze reakčnej živice sa vyžaduje špeciálne schválenie od výrobcu lepidla.

Po položení krytiny do lepiaceho lôžka je potrebné každú dosku pritlačiť pomocou škrabacieho korku / škrabky na rukoväti a prevalcovať ľahkým valcom (min. 50 kg).

**Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte príslušného výrobcu lepidla.**

## Informácie o lepidlách:

Odporečania pre lepidlá sú založené na rozsiahlych testoch vykonaných výrobcami. Vzhľadom na variabilitu podmienok na mieste nie je možné na základe poskytnutých informácií uplatniť záručné nároky. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za žiadne škody spôsobené používaním lepiaceho systému. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si pred inštaláciou podlahy lepidlo sami dôkladne vyskúšali alebo sa obrátili na technický zákaznícky servis výrobcu lepidla.

Podľa DIN 18365 a 18356 musí byť podklad pre kladenie podláh vždy hladký, suchý, čistý, bez trhlín a pohyblivých častí a schopný odolať zdvíhacej a prítlačnej sile. Obsah vlhkosti CM s poterom: Cementový poter: 2,0 CM % (s podlahovým vykurovaním: 1,8 CM %) Anhydritový poter: 0,5 CM % (s podlahovým vykurovaním: 0,3 CM %) Hraničné hodnoty pri vykonávaní metódy CRH sú 80% relatívnej vlhkosti pri nevykurovaných poteroch a 75% relatívnej vlhkosti pri vykurovaných poteroch (Inštruktážny list TKB 18; DIN EN 17668). Limity obsahu vlhkosti platia aj pre rýchlotvrchnúci cement a poter s prísadami do poteru – list 14 TKB.

Dodávateľ zodpovedný za inštaláciu podlahy/parkiet musí zabezpečiť, aby bol materiál podkladu skontrolovaný z hľadiska technickej vhodnosti. Táto kontrola sa musí vykonať v súlade s uznávanými technickými pravidlami a v súlade s nemeckými postupmi pre stavebné zmluvy (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB).

Ak podklad vykazuje nedostatky alebo existuje riziko poškodenia konštrukcie podlahy, zhотовiteľ musí tieto „obavy“ písomne nahlásiť, najmä v týchto prípadoch:

- Výrazné nerovnosti
- Trhliny v podklade
- Nedostatočne suchý podklad
- Nedostatočne pevný podklad
- Znečistené podklady, napr. zvyšky oleja, vosku, laku, farby
- Nerovnomernosť podkladu s priľahlými konštrukciami
- Nevhodná teplota podkladu
- Nevhodná klíma v miestnosti
- Žiadna dokumentácia o vykurovacích charakteristikách vykurovaných podlahových konštrukcií
- Vyžaduje sa bezpečné uzamknutie dilatačných škár v podklade
- Žiadne vyčnievanie lemovacích pásov
- Žiadne označovanie meracích bodov pre konštrukcie vykurovaných podláh
- Žiadne usporiadanie spojov (ak je to potrebné)

# MEISTER

Odporúčanie pre inštaláciu  
Celoplošné lepenie  
dizajnových podláž MeisterDesign. pro

Výrobca	Lepidlo
 AUS GUTEM GRUND	ARDEX AF155
	Bona Quantum LVT
	STIX A 550 POWERELASTIC/ STIX A 540 MULTIPLUS
	collfox D 33
	643 Eurostar Fibre/ 644 Eurostar Multi Plus
	Okatmos Star 120
	Ultrabond EcoV4SP/ Ultrabond EcoV4 Evolution
	DESIGN COVERING ADHESIVE D 495
	PKL 326 / UKL 302
	SikaBond-125 Design Floor / SikaBond-130 Design Floor
	Durocoll
	STAUF D50 / STAUF D20
	KE2000 S
	WAKOL D 3320
	WULFF Power-Tack 100 / WULFF Power-Tack 300 / WULFF Uni-Tack

Pred položením podlahy musíte skontrolovať, či je lepidlo vhodné pre zamýšľanú oblasť použitia a typ zaťaženia. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete alternatívne riešenia týkajúce sa lepidiel, obráťte sa na oddelenie aplikáčnej techniky príslušného výrobcu lepidla.

